

桃源文化会館 桃源ホール 音響機材一覧

音響調整卓 VENUE D-Show Profile	MONO IN	48	
	MASTER OUT	1(L,R)	
	GROUP OUT	8	
	AUX OUT	16	
	MATRIX OUT	8	
スピーカ	プロセニアム	Electro Voice EVF-1152D/64 センター2台(L,R)	
	カラム前方用	Electro Voice EVU-2082/95 L,R各1台	
	カラム後方用	Electro Voice EVF-1152D/64 L,R各1台	
	ステージフロント	405-8HT 6台	
	客席後部	EAW JF60 2台	
	調整室内モニター	EAW MS63 2台	
	ハネ返りスピーカ(フット)	Electro Voice TX1122FM 4台	
	ハネ返りスピーカ(サイド)	Electro Voice ZX5-60B 4台	
	固定サイドフィル	Electro Voice EVU-2082/95 2台	
	ステージスピーカ	ラインアレイ	Electro Voice XLD291 (L,R各4台)
		サブウーハー	Electro Voice XLC215 (L,R各1台)
マイク類	ダイナミック	SHURE SM58	
	ダイナミック	SHURE SM57	
	コンデンサー	Audio-technica AT915QMR/H+AT8655	
	コンデンサー	CROWN PZM-6D	
	コンデンサー	CROWN PZM-30D	
	コンデンサー	CROWN PCC170SW	
	コンデンサー	AKG CK91+SE300B	
	コンデンサー	BEYERDYNAMIC MC740	
	ワイヤレスマイク	SHURE UR2/SM58-JBX+UAMS	
		SONY WRT-866	
	ピンマイク	SHURE UR1-JBX+WL183	
SONY WRT-850			
3点吊り用	NEUMANN USM69i		
レコーダー類	メモリーレコーダ	TASCAM SSCDR200	
	CDレコーダ	TASCAM CD-RW901SL	
	MD, CDプレーヤ	TASCAM MD-CD1BMK	
	CDプレーヤ	TASCAM CD-401MK V	
	MDプレーヤ	TASCAM MD-801MK V	
	カセットデッキ	TASCAM 202MKV	
		TASCAM 122MK3V	
	DATデッキ	TASCAM DA-30MK3V	