



移動器具 (基本吊以外)

1kトツ (MSC) 4台	ECR(リクリ) 36° 750W 4台	ITO 6台	C型 20A-C型 20A 2M 30本	C型 20A-C型 20A×2 1M 10本
500Wトツ (MSC) 10台	SF(ソースフォー) 36° 575W 4台	カラースクローラ (8型) 6台	C型 20A-C型 20A 5M 20本	C型 30A-C型 20A×2 1M 10本
500Wフレネル (MSM) 10台	パーライト (5N) 8台		C型 20A-C型 20A 10M 5本	
	パーライト (5M) 12台		C型 30A-C型 30A 5M 20本	ベース 22台
			C型 30A-C型 30A 10M 5本	スタンド 10台 スタンド (丸型) 2台
			C型 30A-C型 20A 5M 20本	スタンド (大) 4台
				ロングハンガー 10本

【調光卓】
 PRETYNA-M (丸茂電機) 60本×3段 / 180本×1段
 記憶シーン : 3000シーン/1イベント (シーン、チェイス、サブマスタを含む)
 シーン再生 : クロス / ムーブタイム再生
 サブマスター : 30×99ページ (チャンネルマスター・フリーマスター・エフェクト再生・シーン再生)
 チェイス : 99パターン×99ステップ
 調光制御信号 : DMX512 (USITT1990) / イーサネット出力