



移動器具 (基本吊以外)

- | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 1kトツ (MSC) 4台 | ECR(リクリ) 36° 750W 4台 | ITO 6台 |
| 500W トツ (MSC) 10台 | SF(ソースフォー) 36° 575W 4台 | カラースクローラ (8型) 6台 |
| 500W フレネル (MSM) 10台 | パーライト (5N) 8台 | |
| | パーライト (5M) 12台 | |

【調光卓】
 PRETYNA-M (丸茂電機) 60本×3段 / 180本×1段
 記憶シーン: 3000シーン/1イベント (シーン、チェイス、サブマスタを含む)
 シーン再生: クロス / ムーブタイム再生
 サブマスター: 30×99ページ (チャンネルマスタ・フリーマスタ・エフェクト再生・シーン再生)
 チェイス: 99パターン×99ステップ
 調光制御信号: DMX512 (USITT1990) / イーサネット出力

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| C型 20A-C型 20A 2M 30本 | C型 20A-C型 20A×2 1M 10本 |
| C型 20A-C型 20A 5M 20本 | C型 30A-C型 20A×2 1M 10本 |
| C型 20A-C型 20A 10M 5本 | |
| C型 30A-C型 30A 5M 20本 | ベース 22台 |
| C型 30A-C型 30A 10M 5本 | スタンド 10台 スタンド (丸型) 2台 |
| C型 30A-C型 20A 5M 20本 | スタンド (大) 4台 |
| | ロングハンガー 10本 |

お問い合わせ: 一般財団法人 桃源文化振興協会 055-284-3411